

# Sportjugend Wuppertal

## Ausleihbedingungen für Sport- und Spielgeräte

Die Sportjugend Wuppertal verleiht Sport- und Spielgeräte an Sportvereine im StadtSportbund Wuppertal e.V. gegen eine Entleihgebühr. Schulen, Kindergärten und andere Organisationen können ebenfalls Ausleihen vornehmen.

Die Entleihgebühren sind am Ausleihtag gegen Quittung zu entrichten bzw. auf Rechnung zu begleichen.

Die Reservierung der Geräte erfolgt über die Geschäftsstelle der Sportjugend Wuppertal, Bundesallee 247, 42103 Wuppertal; Telefon: 0202/ 456057, Fax: 0202/ 451579, Email: sportjugend-wuppertal@ssb-wuppertal.de

Anträge werden nach dem Eingangsdatum bearbeitet. Die Abhol-/ Übergabezeit wird vorher telefonisch oder per Mail vereinbart.

Die Sport-/ Spielgeräte sind sorgfältig zu behandeln, aufgetretene Verschmutzungen sind zu beseitigen. Der Ausleiher haftet für verloren gegangene und beschädigte Gegenstände. Beschädigungen sind bei der Rückgabe zu melden.

Können die Sport-/ Spielgeräte kurzfristig nicht zur Verfügung gestellt werden, wird die Sportjugend dies dem Ausleiher unverzüglich mitteilen. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist ausgeschlossen.

Die Sportjugend übernimmt keine Haftung für Personen- und Sachschäden.

Die Ausleihe der Sport-/ Spielgeräte erfolgt unter Anerkennung der Ausleih- und Betriebsbedingungen.

Als eine Ausleihe gelten max. 4 Kalendertage, für Hüpfburg/ Kletterfelsen 1 Tag. Die vereinbarte Ausleihfrist ist einzuhalten. Bei einer verspäteten Rückgabe ist pro Tag eine Sondergebühr von 50% der Gesamtausleihsumme zu entrichten.

# Sportjugend Wuppertal

## Betriebsbedingungen für Hüpfburg/ Kletterfelsen

Die Teile müssen ständig durch mindestens eine erwachsene Person betreut werden.

Die Aufstellfläche muss eben sein, einen glatten Untergrund haben und vor der Aufstellung von scharfkantigen und spitzen Gegenständen gesäubert werden.

Die Schutzplane (HüBu) bzw. 3 Schutzplanen (Felsen) sind unter den Teilen auszubreiten.

Sie dürfen nicht bei Regen und starkem Wind aufgebaut werden. Sollte es während des Betriebs zu regnen beginnen oder starker Wind aufkommen, so sind sie sofort abzubauen und in der Unterlegplane abzudecken.

Die Hüpfburg kann mit beiliegenden Häringen und/ oder Seilen gesichert werden.

Sollten beim Betrieb Risse oder Löcher auftreten, so ist das Gebläse sofort abzuschalten und ohne Druck die Luft abzulassen, um größere Risse zu verhindern. Die Teile dürfen dann nicht weiter benutzt werden.

Aus Platz- und Sicherheitsgründen dürfen max. 14 Personen auf der Hüpfburg/ max. 8 Pers. Auf dem Kletterfelsen verweilen. Scharfe und spitze Gegenstände sind vor dem Betreten abzulegen, Schuhe müssen ausgezogen werden.

Die Teile sind in einem sauberen und trockenen Zustand abzugeben.

Speisen und Getränke sind von den Teilen fernzuhalten. Aufkleber etc. dürfen nicht auf den Geräten angebracht werden.

Für den Betrieb muss ein Stromanschluss von 230 V/ 16A zur Verfügung stehen. Das Gebläse läuft im Dauerbetrieb.

Der Ausleiher hat zum Auf- und Abbau 3 (HüBu) bzw. 5 (Felsen) zu stellen.  
Die Einweisung durch die Sportjugend erfolgt bei Übergabe bzw. Anlieferung.

Der Ausleiher haftet für Beschädigungen am Gerät.

# Sportjugend Wuppertal

## Aufbau der Hüpfburg bzw. des Kletterfelsens:

- Hänger zum vorgesehenen Ort rollen, Rückwand aushängen
- die Plane (Hübu) bzw. 3 Planen (Felsen) auslegen
- HüBu/ Felsen an einem Planenende vom Hänger ziehen, zum anderen Ende hin ausrollen, Seitenteile ausbreiten
- das Gebläse am Schlauch mit Spanngurt befestigen, die Entlüftungsklappe (am Felsen neben dem Schlauch), an der HüBu auf der linken und rechten Seite) schließen, auf den Planen ausrichten und Gebläse einschalten (Dauergebläse: muss bei Betrieb immer laufen!)
- in aufgeblasenem Zustand kann HüBu/ Felsen gut auf den Planen verschoben werden.

Max. Belastung:

- Hüpfburg 12 bis 14 Kinder
- Felsen 6 bis 8 Kinder (400 kg)

## Zum Abbau der HüBu/ des Kletterfelsens:

- Gebläse ausschalten, die Entlüftungsöffnung(en) öffnen und offen halten (z.B. die Kabeltrommel in die Öffnung stellen)
- ca. 15 min. ablüften lassen, dann zusammenlegen:

### Zusammenlegen des Kletterfelsens (von der Lüftungsklappe her gesehen)

- Bahnenweise von li und re einlegen (das klappt mit 4 – 5 Personen am Besten),
- Bahnenbreite ca. 1,50m
- dann zur Entlüftungsöffnung hin einrollen (am Besten zu 3 Personen)
- um die Rolle 2 Spanngurte spannen
- Rückwand vom Hänger abnehmen, Felsen hochkant auf eine Seite stellen und auf den Hänger fallen lassen, ganz nach hinten durchschieben
- Gebläse, Plane etc. als Letztes auf Hänger packen,
- Rückwand wieder einhängen.

### Zusammenlegen der Hüpfburg

- Die Einstiegstufe nach innen klappen, dann vordere und hintere Seite zur Mitte klappen
- nochmals eine Seite auf die andere Seite klappen
- die Burg zu einer der Entlüftungsöffnungen hin einrollen (mit 3 Personen klappt es gut)
- zwei Spanngurte um die Rolle spannen
- Rückwand vom Hänger abnehmen, Burg hochkant auf eine Seite stellen und auf den Hänger kippen/ durchschieben
- Gebläse, Plane u.a. als Letztes auf Hänger packen,
- Rückwand wieder einhängen.